


## Внутривальный привод LT 60 Vega NHK - Компакт



	Ориентировочная цена
LT 60 Vega 60/12 NHK-Компакт     	408,62 €


60 Нм, 12 об./ мин., 270 Ватт, 50 Гц, 230 В      Базовая конструкция: с адаптером и переходником, кабель черный, длина 1 м

Готовый к подключению с адаптером и переходником для валов:	1 м Кабель чёрный	2,5 м Кабель белый	3 м Кабель чёрный	PASS 0,5 м чёрный
<b>Наценка на кабель</b>	-	3,45 €	5,17 €	6,90 €
<b>B 75</b> 	1 162 150	1 162 151	1 162 152	1 162 153
<b>B 85</b> 	1 162 154	1 162 155	1 162 156	1 162 157
<b>SW 70-ESM</b> 	1 162 160	1 162 161	1 162 162	1 162 163
<b>K 76</b> 	■	■	■	■
<b>63 x 1,5</b> 	1 162 196	■	■	■
<b>70 x 1,5</b> 	1 162 146	1 162 147	1 162 148	1 162 149
<b>DS 78</b> 	1 162 166	1 162 167	1 162 168	1 162 169
<b>DS 78 D</b> 	1 162 172	1 162 173	1 162 174	1 162 175
<b>DS 78 R</b> 	1 162 179	1 162 180	1 162 181	1 162 182
<b>DS 85</b> 	1 162 186	1 162 187	1 162 188	1 162 189

Применение для:  = Роллет       = Маркиз      ■ = по заказу

Делая заказ, пожалуйста, указывайте артикулярный номер из таблицы!

## Внутривальный привод LT 60 Sirius NHK-Kompakt



LT 60 Sirius 80/12 NHK-Kompakt



Ориентировочная  
цена

467,24 €

80 Нм, 12 об./мин., 320 Ватт, 50 Гц, 230 В


Базовая конструкция: с адаптером и переходником, кабель черный, длина 1 м

Готовый к подключению с адаптером и переходником для валов:		1 м Кабель чёрный	2,5 м Кабель белый	3 м Кабель чёрный	PASS 0,5 м чёрный
Наценка на кабель		–	3,45 €	5,17 €	6,90 €
B 75		1 164 181	1 164 212	1 164 183	1 164 184
B 85		1 164 187	1 164 188	1 164 189	1 164 190
SW 70-ESM		1 164 193	1 164 194	1 164 214	1 164 195
K 76		■	■	■	■
63 x 1,5		1 164 169	■	■	■
70 x 1,5		1 164 140	1 164 180	1 164 211	1 164 182
DS 78		1 164 215	1 164 216	1 164 217	1 164 218
DS 78 D		1 164 191	1 164 192	1 164 219	1 164 220
DS 78 R		1 164 221	1 164 196	1 164 197	1 164 000
DS 85		1 164 198	1 164 199	1 164 200	1 164 210

Применение для: = Роллет    = Маркиз    ■ = по заказу

Делая заказ, пожалуйста, указывайте артикулярный номер из таблицы!

## Внутривальный привод LT 60 Titan NHK-Компакт



		Ориентировочная цена
<b>LT 60 Titan 100/12 NHK-Компакт</b>	    	<b>625,86 €</b>


100 Нм, 12 об./мин., 410 Ватт, 50 Гц 230 В      Базовая конструкция: с адаптером и переходником, кабель черный, длина 1 м

Готовый к подключению с адаптером и переходником для валов:		1 м Кабель чёрный	2,5 м Кабель белый	3 м Кабель чёрный	PASS 0,5 м чёрный
<b>Наценка на кабель</b>		–	3,45 €	5,17 €	6,90 €
<b>B 75</b>		1 166 185	1 166 186	1 166 225	1 166 226
<b>E-B 85</b>		1 166 191	1 166 192	1 166 176	1 166 177
<b>SW 70-ESM</b>		1 166 196	1 166 197	1 166 178	1 166 228
<b>K 76</b>		■	■	■	■
<b>63 x 1,5</b>		1 166 222	■	■	■
<b>70 x 1,5</b>		1 166 179	1 166 180	1 166 223	1 166 224
<b>DS 78</b>		1 166 202	1 166 203	1 166 229	1 166 230
<b>DS 78 D</b>		1 166 208	1 166 231	1 166 232	1 166 233
<b>DS 78 R</b>		1 166 212	1 166 234	1 166 235	1 166 236
<b>DS 85</b>		1 166 217	1 166 237	1 166 238	1 166 239

Применение для:  = Роллет       = Маркиз      ■ = по заказу

Делая заказ, пожалуйста, указывайте артикулярный номер из таблицы!

## Внутривальный привод LT 60 Taurus NHK-Компакт



LT 60 Taurus 120/12 NHK-Компакт



Ориентировочная  
цена

648,28 €

120 Нм, 12 об./мин., 450 Ватт, 50 Гц, 230 В


Базовая конструкция: с адаптером и переходником, кабель черный, длина 1 м

Готовый к подключению с адаптером и переходником для валов:		1 м Кабель чёрный	2,5 м Кабель белый	3 м Кабель чёрный	PASS 0,5 м чёрный
Наценка на кабель		–	3,45 €	5,17 €	6,90 €
B 75		1 167 148	1 167 149	1 167 150	1 167 151
B 85		1 167 152	1 167 153	1 167 154	1 167 155
SW 70-ESM		1 167 156	1 167 157	1 167 158	1 167 159
K 76		■	■	■	■
63 x 1,5		1 167 181	■	■	■
70 x 1,5		1 167 144	1 167 145	1 167 146	1 167 147
DS 78		1 167 160	1 167 161	1 167 162	1 167 163
DS 78 D		1 167 164	1 167 165	1 167 166	1 167 167
DS 78 R		1 167 168	1 167 169	1 167 170	1 167 171
DS 85		1 167 172	1 167 173	1 167 174	1 167 175

Применение для: = Роллет    = Маркиз    ■ = по заказу

Делая заказ, пожалуйста, указывайте артикулярный номер из таблицы!

# Внутривальный привод ILT 50 Jet



		Ориентировочная цена
ILT 50 Jet 8/17		237,93 €

8 Нм, 17 об./ мин., 90 Ватт, 50 Гц, 230 в      Базовая конструкция: с адаптером и переходником, кабель черный, длина 1 м, кабель линии управления, белый, 3 м.


Готовый к подключению с адаптером и переходником для валов:	1 м Кабель чёрный	2,5 м Кабель белый	3 м Кабель чёрный	PASS 0,5 м чёрный
Наценка на кабель	–	3,45 €	5,17 €	6,90 €
50 x 1,5	1 101 070	■	1 101 078	■
SW 50	1 101 071	■	1 101 079	■
SW 60 ED	1 101 072	■	1 101 080	■
SW 70 ESM	1 101 073	■	1 101 081	■
SRW 65 E-H	1 101 074	■	1 101 082	■
SRW 65 E-H/3	1 101 075	■	1 101 083	■
B 60	1 101 076	■	1 101 084	■
K 60	1 101 077	■	1 101 085	■

Применение для: = Роллет      = Маркиз      ■ = по заказу

Делая заказ, пожалуйста, указывайте артикулярный номер из таблицы!

Соответствующие устройства управления и электрические принадлежности Вы найдете в главе "Объекты" на страницах 124 и 125.

## Внутривальный привод ILT 50 Ceres



	Ориентировочная цена
ILT 50 Ceres 10/17     	251,72 €

10 Нм, 17 об./ мин., 120 Ватт, 50 Гц, 230 В

Базовая конструкция: с адаптером и переходником, кабель черный, длина 1 м, кабель линии управления, белый, 3 м.


Готовый к подключению с адаптером и переходником для валов:	1 м Кабель чёрный	2,5 м Кабель белый	3 м Кабель чёрный	PASS 0,5 м чёрный
Наценка на кабель	–	3,45 €	5,17 €	6,90 €
50 x 1,5 	1 102 030	■	1 102 038	■
SW 50 	1 102 031	■	1 102 039	■
SW 60 ED 	1 102 032	■	1 102 040	■
SW 70 ESM 	1 102 033	■	1 102 041	■
SRW 65 E-H 	1 102 034	■	1 102 042	■
SRW 65 E-H/3 	1 102 035	■	1 102 043	■
B 60 	1 102 036	■	1 102 044	■
K 60 	1 102 037	■	1 102 045	■

Применение для:  = Роллет  = Маркиз ■ = по заказу

Делая заказ, пожалуйста, указывайте артикулярный номер из таблицы!

Соответствующие устройства управления и электрические принадлежности Вы найдете в главе "Объекты" на страницах 124 и 125.

## Внутривальный привод ILT 50 Atlas



	Ориентировочная цена
ILT 50 Atlas 15/17	264,66 €

15 Нм, 17 об./ мин., 140 Ватт, 50 Гц, 230 В

Базовая конструкция: с адаптером и переходником, кабель черный, длина 1 м, кабель линии управления, белый, 3 м.


Готовый к подключению с адаптером и переходником для валов:	1 м Кабель чёрный	2,5 м Кабель белый	3 м Кабель чёрный	PASS 0,5 м чёрный
Наценка на кабель	–	3,45 €	5,17 €	6,90 €
50 x 1,5	1 103 055	■	1 103 047	■
SW 50	1 103 040	■	1 103 048	■
SW 60 ED	1 103 041	■	1 103 049	■
SW 70 ESM	1 103 042	■	1 103 050	■
SRW 65 E-H	1 103 043	■	1 103 051	■
SRW 65 E-H/3	1 103 044	■	1 103 052	■
B 60	1 103 045	■	1 103 053	■
K 60	1 103 046	■	1 103 054	■

Применение для: = Роллет = Маркиз ■ = по заказу

Делая заказ, пожалуйста, указывайте артикулярный номер из таблицы!

Соответствующие устройства управления и электрические принадлежности Вы найдете в главе "Объекты" на страницах 124 и 125.

## Внутривальный привод ILT 50 Meteor



	Ориентировочная цена
ILT 50 Meteor 20/17	<b>281,03 €</b>

20 Нм, 17 об./ мин., 160 Ватт, 50 Гц, 230 В      Базовая конструкция: с адаптером и переходником, кабель черный, длина 1 м, кабель линии управления, белый, 3 м.


Готовый к подключению с адаптером и переходником для валов:		1 м Кабель чёрный	2,5 м Кабель белый	3 м Кабель чёрный	PASS 0,5 м чёрный
Наценка на кабель		-	3,45 €	5,17 €	6,90 €
50 x 1,5		1 104 040	■	1 104 048	■
SW 50		1 104 041	■	1 104 049	■
SW 60 ED		1 104 042	■	1 104 055	■
SW 70 ESM		1 104 043	■	1 104 050	■
SRW 65 E-H		1 104 044	■	1 104 051	■
SRW 65 E-H/3		1 104 045	■	1 104 052	■
B 60		1 104 046	■	1 104 053	■
K 60		1 104 047	■	1 104 054	■

Применение для: = Роллет      = Маркиз      ■ = по заказу

**Делая заказ, пожалуйста, указывайте артикулярный номер из таблицы!**

Соответствующие устройства управления и электрические принадлежности Вы найдете в главе "Объекты" на страницах 124 и 125.

## Внутривальный привод ILT 50 Apollo



		Ориентировочная цена			
ILT 50 Apollo 30/17		293,97 €			
30 Нм, 17 об./ мин., 240 Ватт, 50 Гц, 230 В		Базовая конструкция: с адаптером и переходником, кабель черный, длина 1 м, кабель линии управления, белый, 3 м			
Готовый к подключению с адаптером и переходником для валов:		1 м Кабель чёрный	2,5 м Кабель белый	3 м Кабель чёрный	PASS 0,5 м чёрный
Наценка на кабель		–	3,45 €	5,17 €	6,90 €
50 x 1,5		1 106 040	■	1 106 048	■
SW 50		1 106 041	■	1 106 049	■
SW 60 ED		1 106 042	■	1 106 050	■
SW 70 ESM		1 106 043	■	1 106 051	■
SRW 65 E-H		1 106 044	■	1 106 052	■
SRW 65 E-H/3		1 106 045	■	1 106 053	■
B 60		1 106 046	■	1 106 054	■
K 60		1 106 047	■	1 106 055	■

Применение для: = Роллет = Маркиз ■ = по заказу

Делая заказ, пожалуйста, указывайте артикулярный номер из таблицы!

Соответствующие устройства управления и электрические принадлежности Вы найдете в главе "Объекты" на страницах 124 и 125.

## Обзор артикуляционных номеров Внутривальный привод Altus 50 RTS со встроенным радиоприемником

Внутривальный привод Altus 50 RTS со встроенным радиоприемником,  
с адаптером, переходником и чёрным кабелем длиной 1 м

Вал / Привод	50 x 1,5	SW 50	D	SM	H	H/3	B 60	K 60	DS 70	DS 74	DS 78	DS 85
Altus 6/17	1 032 293	1 032 294	1 032 295	1 032 296	1 032 297	1 032 298	1 032 299	1 032 300	1 032 301	1 032 302	1 032 303	■
Altus 10/17	1 037 258	1 037 259	1 037 260	1 037 261	1 037 262	1 037 263	1 037 264	1 037 265	1 037 266	1 037 267	1 037 268	■
Altus 15/17	1 039 225	1 039 226	1 039 227	1 039 228	1 039 229	1 039 230	1 039 231	1 039 232	1 039 233	1 039 234	1 039 235	■
Altus 20/17	1 041 368	1 041 208	1 041 209	1 041 210	1 041 211	1 041 212	1 041 213	1 041 214	1 041 215	1 041 216	1 041 217	■
Altus 25/17	1 043 124	1 043 125	1 043 126	1 043 127	1 043 128	1 043 129	1 043 130	1 043 131	1 043 132	1 043 133	1 043 134	1 043 135
Altus 30/17	1 045 294	1 045 185	1 045 186	1 045 187	1 045 188	1 045 189	1 045 190	1 045 191	1 045 192	1 045 193	1 045 194	1 045 195
Altus 35/17	1 047 299	1 047 164	1 047 165	1 047 166	1 047 167	1 047 168	1 047 169	1 047 170	1 047 171	1 047 172	1 047 173	1 047 174
Altus 40/17	1 049 280	1 049 281	1 049 282	1 049 283	1 049 284	1 049 285	1 049 286	1 049 287	1 049 288	1 049 289	1 049 290	1 049 291
Altus 50/12	1 051 279	1 051 191	1 051 192	1 051 193	1 051 194	1 051 195	1 051 196	1 051 197	1 051 198	1 051 199	1 051 200	1 051 201

Внутривальный привод Altus 50 RTS со встроенным радиоприемником,  
с адаптером, переходником и чёрным кабелем длиной 3 м

Вал / Привод	50 x 1,5	SW 50	D	SM	H	H/3	B 60	K 60	DS 70	DS 74	DS 78	DS 85
Altus 6/17	1 032 311	1 032 312	1 032 313	1 032 314	1 032 315	1 032 316	1 032 317	1 032 318	1 032 319	1 032 320	1 032 321	■
Altus 10/17	1 037 276	1 037 277	1 037 278	1 037 279	1 037 280	1 037 281	1 037 282	1 037 283	1 037 284	1 037 285	1 037 286	■
Altus 15/17	1 039 243	1 039 244	1 039 245	1 039 246	1 039 247	1 039 248	1 039 249	1 039 250	1 039 251	1 039 252	1 039 253	■
Altus 20/17	1 041 225	1 041 226	1 041 227	1 041 228	1 041 229	1 041 230	1 041 231	1 041 232	1 041 233	1 041 234	1 041 235	■
Altus 25/17	1 043 143	1 043 144	1 043 145	1 043 146	1 043 147	1 043 148	1 043 149	1 043 150	1 043 151	1 043 152	1 043 153	1 043 154
Altus 30/17	1 045 203	1 045 204	1 045 205	1 045 206	1 045 207	1 045 208	1 045 209	1 045 210	1 045 211	1 045 212	1 045 213	1 045 214
Altus 35/17	1 047 182	1 047 183	1 047 184	1 047 185	1 047 186	1 047 187	1 047 188	1 047 189	1 047 190	1 047 191	1 047 192	1 047 193
Altus 40/17	1 049 299	1 049 300	1 049 301	1 049 302	1 049 303	1 049 304	1 049 305	1 049 306	1 049 307	1 049 308	1 049 309	1 049 310
Altus 50/12	1 051 209	1 051 210	1 051 211	1 051 212	1 051 213	1 051 214	1 051 215	1 051 216	1 051 217	1 051 218	1 051 219	1 051 220

■ - по заказу

**Внутривальный привод Altus 50 RTS со встроенным радиоприемником, с адаптером, переходником и белым кабелем длиной 2,5 м**

Привод \ Вал	50 x 1,5	SW 50	D	SM	H	H/3	B 60	K 60	DS 70	DS 74	DS 78	DS 85
Altus 6/17	1 032 304	1 032 305	1 032 306	1 032 307	1 032 308	1 032 309	1 032 310	■	■	■	■	■
Altus 10/17	1 037 269	1 037 270	1 037 271	1 037 272	1 037 273	1 037 274	1 037 275	■	■	■	■	■
Altus 15/17	1 039 236	1 039 237	1 039 238	1 039 239	1 039 240	1 039 241	1 039 242	■	■	■	■	■
Altus 20/17	1 041 218	1 041 219	1 041 220	1 041 221	1 041 222	1 041 223	1 041 224	■	■	■	■	■
Altus 25/17	1 043 136	1 043 137	1 043 138	1 043 139	1 043 140	1 043 141	1 043 142	■	■	■	■	■
Altus 30/17	1 045 196	1 045 197	1 045 198	1 045 199	1 045 200	1 045 201	1 045 202	■	■	■	■	■
Altus 35/17	1 047 175	1 047 176	1 047 177	1 047 178	1 047 179	1 047 180	1 047 181	■	■	■	■	■
Altus 40/17	1 049 292	1 049 293	1 049 294	1 049 295	1 049 296	1 049 297	1 049 298	■	■	■	■	■
Altus 50/12	1 051 202	1 051 203	1 051 204	1 051 205	1 051 206	1 051 207	1 051 208	■	■	■	■	■

**Внутривальный привод Altus 50 RTS со встроенным радиоприемником, с адаптером, переходником и чёрным PASS кабелем длиной 0,5 м**

Привод \ Вал	50 x 1,5	SW 50	D	SM	H	H/3	B 60	K 60	DS 70	DS 74	DS 78	DS 85
Altus 6/17	1 032 322	■	■	■	■	■	■	■	1 032 323	1 032 324	1 032 325	1 032 326
Altus 10/17	1 037 287	■	■	■	■	■	■	■	1 037 288	1 037 289	1 037 290	1 037 291
Altus 15/17	1 039 254	■	■	■	■	■	■	■	1 039 255	1 039 256	1 039 257	1 039 258
Altus 20/17	1 041 236	■	■	■	■	■	■	■	1 041 237	1 041 238	1 041 239	1 041 240
Altus 25/17	1 043 155	■	■	■	■	■	■	■	1 043 156	1 043 157	1 043 158	1 043 159
Altus 30/17	1 045 215	■	■	■	■	■	■	■	1 045 216	1 045 217	1 045 183	1 045 218
Altus 35/17	1 047 194	■	■	■	■	■	■	■	1 047 198	1 047 195	1 047 196	1 047 197
Altus 40/17	1 049 311	■	■	■	■	■	■	■	1 049 312	1 049 313	1 049 279	1 049 314
Altus 50/12	1 051 221	■	■	■	■	■	■	■	1 051 222	1 051 223	1 051 224	1 051 225

■ - по заказу

## Обзор артикулярных номеров Внутривальный привод Altus 60 RTS со встроенным радиоприемником

Внутривальный привод Altus 60 RTS со встроенным радиоприемником,  
с адаптером, переходником и чёрным кабелем длиной 1 м

Вал \ Привод	63 x 1,5	70 x 1,5	B 75	B 85	SM	K 76	DS 78	DS 78/D	DS 78/R	DS 85		
Altus 55/17	1 161 072	1 161 073	1 161 074	1 161 075	1 161 076	1 161 077	1 161 078	1 161 079	1 161 080	1 161 081		
Altus 70/17	1 163 060	1 163 061	1 163 062	1 163 063	1 163 064	1 163 065	1 163 066	1 163 067	1 163 068	1 163 069		
Altus 85/17	1 165 058	1 165 059	1 165 060	1 165 061	1 165 062	1 165 063	1 165 064	1 165 065	1 165 066	1 165 067		
Altus 100/12	1 166 097	1 166 098	1 166 099	1 166 100	1 166 101	1 166 102	1 166 103	1 166 104	1 166 105	1 166 106		
Altus 120/12	1 167 062	1 167 063	1 167 064	1 167 065	1 167 066	1 167 067	1 167 068	1 167 069	1 167 070	1 167 071		

Внутривальный привод Altus 60 RTS со встроенным радиоприемником,  
с адаптером, переходником и чёрным кабелем длиной 3 м

Вал \ Привод	63 x 1,5	70 x 1,5	B 75	B 85	SM	K 76	DS 78	DS 78/D	DS 78/R	DS 85		
Altus 55/17	1 161 087	1 161 088	1 161 089	1 161 090	1 161 091	1 161 092	1 161 093	1 161 094	1 161 095	1 161 096		
Altus 70/17	1 163 075	1 163 076	1 163 077	1 163 078	1 163 079	1 163 080	1 163 081	1 163 082	1 163 083	1 163 084		
Altus 85/17	1 165 073	1 165 074	1 165 075	1 165 076	1 165 077	1 165 078	1 165 079	1 165 080	1 165 081	1 165 082		
Altus 100/12	1 166 112	1 166 113	1 166 114	1 166 115	1 166 116	1 166 117	1 166 118	1 166 119	1 166 120	1 166 121		
Altus 120/12	1 167 077	1 167 078	1 167 079	1 167 080	1 167 081	1 167 082	1 167 083	1 167 084	1 167 085	1 167 086		

■ - по заказу

**Внутривальный привод Altus 60 RTS со встроенным радиоприемником, с адаптером, переходником и белым кабелем длиной 2,5 м**

Привод \ Вал	63 x 1,5	70 x 1,5	B 75	B 85	SM	K 76	DS 78	DS 78/D	DS 78/R	DS 85		
Altus 55/17	1 161 082	1 161 083	1 161 084	1 161 085	1 161 086	■	■	■	■	■		
Altus 70/17	1 163 070	1 163 071	1 163 072	1 163 073	1 163 074	■	■	■	■	■		
Altus 85/17	1 165 068	1 165 069	1 165 070	1 165 071	1 165 072	■	■	■	■	■		
Altus 100/12	1 166 107	1 166 108	1 166 109	1 166 110	1 166 111	■	■	■	■	■		
Altus 120/12	1 167 072	1 167 073	1 167 074	1 167 075	1 167 076	■	■	■	■	■		

**Внутривальный привод Altus 60 RTS со встроенным радиоприемником, с адаптером, переходником и чёрным PASS кабелем длиной 0,5 м**

Привод \ Вал	63 x 1,5	70 x 1,5	B 75	B 85	SM	K 76	DS 78	DS 78/D	DS 78/R	DS 85		
Altus 55/17	■	■	■	■	■	■	1 161 097	1 161 153	1 161 152	1 161 151		
Altus 70/17	■	■	■	■	■	■	1 163 085	1 163 086	1 163 087	1 163 088		
Altus 85/17	■	■	■	■	■	■	1 165 083	1 165 084	1 165 085	1 165 086		
Altus 100/12	■	■	■	■	■	■	1 166 122	1 166 123	1 166 124	1 166 125		
Altus 120/12	■	■	■	■	■	■	1 167 087	1 167 088	1 167 089	1 167 090		

■ - по заказу

## Обзор артикулярных номеров Внутривальный привод LS 40

### Внутривальный привод LS 40

с адаптером, переходником и чёрным кабелем длиной 1 м

Привод \ Вал	SW 40 x 0,6	SW 40 x 0,8	40 x 1,0	40 x 1,5								
LS 40 Aries	1 021 087	1 021 086	1 021 096	1 021 085								
LS 40 Mars	1 023 049	1 023 050	1 023 059	1 023 048								
LS 40 Vulcan	1 024 026	1 024 027	1 024 028	1 024 030								

### Внутривальный привод LS 40

с адаптером, переходником и белым кабелем длиной 2,5 м

Привод \ Вал	SW 40 x 0,6	SW 40 x 0,8	40 x 1,0	40 x 1,5								
LS 40 Aries	1 021 095	1 021 088	1 021 093	1 021 094								
LS 40 Mars	1 023 058	1 023 051	1 023 056	1 023 057								
LS 40 Vulcan	1 024 036	1 024 038	1 024 034	1 024 035								

### Внутривальный привод LS 40

с адаптером, переходником и черным кабелем длиной 3 м

Привод \ Вал	SW 40 x 0,6	SW 40 x 0,8	40 x 1,0	40 x 1,5								
LS 40 Aries	1 021 092	1 021 089	1 021 090	1 021 091								
LS 40 Mars	1 023 055	1 023 052	1 023 053	1 023 054								
LS 40 Vulcan	1 024 033	1 024 029	1 024 031	1 024 032								

■ - по заказу

## Обзор артикуляционных номеров Внутривальный привод HiPro LT 50

### Внутривальный привод HiPro LT 50 с адаптером, переходником и чёрным кабелем длиной 1 м

Привод \ Вал	SW 50	D	SM	H	H/3	B 60	K 60	50 x 1,5	DS 70	DS 74	DS 78	DS 85
LT 50 Jet	1 035 097	1 035 081	1 035 082	1 035 083	1 035 084	1 035 099	1 035 085	1 035 080	1 035 154	1 035 155	1 035 086	■
LT 50 Ceres	1 037 317	1 037 301	1 037 302	1 037 303	1 037 304	1 037 318	1 037 305	1 037 300	1 037 330	1 037 331	1 037 306	■
LT 50 Atlas	1 039 317	1 039 301	1 039 302	1 039 303	1 039 304	1 039 321	1 039 305	1 039 300	1 039 330	1 039 331	1 039 306	■
LT 50 Meteor	1 041 277	1 041 261	1 041 262	1 041 263	1 041 264	1 041 280	1 041 265	1 041 260	1 041 333	1 041 334	1 041 266	■
LT 50 Gemini	1 043 199	1 043 181	1 043 182	1 043 183	1 043 184	1 043 205	1 043 185	1 043 180	1 043 202	1 043 203	1 043 186	1 043 187
LT 50 Apollo	1 045 256	1 045 248	1 045 249	1 045 250	1 045 251	1 045 247	1 045 274	1 045 273	1 045 252	1 045 253	1 045 254	1 045 255
LT 50 Helios	1 047 255	1 047 247	1 047 248	1 047 249	1 047 250	1 047 246	1 047 273	1 047 272	1 047 251	1 047 252	1 047 253	1 047 254
LT 50 Mariner	1 049 363	1 049 347	1 049 364	1 049 365	1 049 366	1 049 346	1 049 367	1 049 362	1 049 345	1 049 342	1 049 340	1 049 341
LT 50 Vectran	1 051 259	1 051 241	1 051 242	1 051 243	1 051 244	1 051 260	1 051 245	1 051 240	1 051 273	1 051 274	1 051 246	1 051 247

### Внутривальный привод HiPro LT 50 с адаптером, переходником и чёрным кабелем длиной 3 м

Привод \ Вал	SW 50	D	SM	H	H/3	B 60	K 60	50 x 1,5	DS 70	DS 74	DS 78	DS 85
LT 50 Jet	1 035 104	1 035 088	1 035 089	1 035 090	1 035 091	1 035 098	1 035 092	1 035 087	1 035 156	1 035 157	1 035 093	■
LT 50 Ceres	1 037 324	1 037 308	1 037 309	1 037 310	1 037 311	1 037 323	1 037 312	1 037 307	1 037 332	1 037 333	1 037 313	■
LT 50 Atlas	1 039 326	1 039 308	1 039 309	1 039 310	1 039 311	1 039 320	1 039 312	1 039 307	1 039 332	1 039 333	1 039 313	■
LT 50 Meteor	1 041 286	1 041 268	1 041 269	1 041 270	1 041 271	1 041 285	1 041 272	1 041 267	1 041 335	1 041 336	1 041 273	■
LT 50 Gemini	1 043 212	1 043 189	1 043 190	1 043 191	1 043 192	1 043 204	1 043 193	1 043 188	1 043 210	1 043 211	1 043 194	1 043 195
LT 50 Apollo	1 045 266	1 045 258	1 045 259	1 045 260	1 045 261	1 045 257	1 045 240	1 045 275	1 045 262	1 045 263	1 045 264	1 045 265
LT 50 Helios	1 047 265	1 047 257	1 047 258	1 047 259	1 047 260	1 047 256	1 047 275	1 047 274	1 047 261	1 047 262	1 047 263	1 047 264
LT 50 Mariner	1 049 369	1 049 370	1 049 371	1 049 372	1 049 373	1 049 374	1 049 375	1 049 368	1 049 355	1 049 356	1 049 357	1 049 358
LT 50 Vectran	1 051 275	1 051 249	1 051 250	1 051 251	1 051 252	1 051 265	1 051 253	1 051 248	1 051 266	1 051 267	1 051 254	1 051 255

■ - по заказу

## Обзор артикулярных номеров Внутривальный привод HiPro LT 50

**Внутривальный привод HiPro LT 50  
с адаптером, переходником и белым кабелем длиной 2,5 м**

Вал / Привод	SW 50	D	SM	H	H/3	B 60	K 60	50 x 1,5	DS 70	DS 74	DS 78	DS 85
LT 50 Jet	1 035 103	1 035 094	1 035 096	1 035 095	1 035 102	1 035 101	■	1 035 100	■	■	■	■
LT 50 Ceres	1 037 322	1 037 314	1 037 316	1 037 315	1 037 321	1 037 320	■	1 037 319	■	■	■	■
LT 50 Atlas	1 039 325	1 039 314	1 039 316	1 039 315	1 039 324	1 039 323	■	1 039 322	■	■	■	■
LT 50 Meteor	1 041 284	1 041 274	1 041 276	1 041 275	1 041 283	1 041 282	■	1 041 281	■	■	■	■
LT 50 Gemini	1 043 209	1 043 196	1 043 198	1 043 197	1 043 208	1 043 207	■	1 043 206	■	■	■	■
LT 50 Apollo	1 045 272	1 045 268	1 045 269	1 045 270	1 045 271	1 045 267	■	1 045 243	■	■	■	■
LT 50 Helios	1 047 271	1 047 267	1 047 268	1 047 269	1 047 270	1 047 266	■	1 047 240	■	■	■	■
LT 50 Mariner	1 049 354	1 049 350	1 049 351	1 049 352	1 049 353	1 049 349	■	1 049 348	■	■	■	■
LT 50 Vectran	1 051 264	1 051 256	1 051 258	1 051 257	1 051 263	1 051 262	■	1 051 261	■	■	■	■

**Внутривальный привод HiPro LT 50  
с адаптером, переходником и чёрным PASS кабелем длиной 0,5 м**

Вал / Привод	SW 50	D	SM	H	H/3	B 60	K 60	50 x 1,5	DS 70	DS 74	DS 78	DS 85
LT 50 Jet	■	■	■	■	■	■	■	1 035 105	1 035 106	1 035 107	1 035 108	1 035 109
LT 50 Ceres	■	■	■	■	■	■	■	1 037 325	1 037 326	1 037 327	1 037 328	1 037 329
LT 50 Atlas	■	■	■	■	■	■	■	1 039 319	1 039 327	1 039 328	1 039 318	1 039 329
LT 50 Meteor	■	■	■	■	■	■	■	1 041 279	1 041 287	1 041 288	1 041 278	1 041 289
LT 50 Gemini	■	■	■	■	■	■	■	1 043 201	1 043 213	1 043 214	1 043 200	1 043 215
LT 50 Apollo	■	■	■	■	■	■	■	1 045 242	1 045 244	1 045 245	1 045 241	1 045 246
LT 50 Helios	■	■	■	■	■	■	■	1 047 241	1 047 242	1 047 243	1 047 244	1 047 245
LT 50 Mariner	■	■	■	■	■	■	■	1 049 343	1 049 359	1 049 360	1 049 344	1 049 361
LT 50 Vectran	■	■	■	■	■	■	■	1 051 268	1 051 269	1 051 270	1 051 271	1 051 272

■ - по заказу

## Обзор артикуляционных номеров Внутривальный привод LT 50 NHK - Компакт

### Внутривальный привод LT 50 NHK - Компакт с адаптером, переходником и чёрным кабелем длиной 1 м

Вал / Привод	SW 50	D	SM	H	H/3	B 60	K 60	50 x 1,5	DS 70	DS 74	DS 78	DS 85
LT 50 Jet	1 035 150	1 035 118	1 035 122	1 035 126	1 035 130	1 035 114	■	1 035 110	1 035 134	1 035 138	1 035 142	1 035 147
LT 50 Meteor	1 041 329	1 041 297	1 041 301	1 041 305	1 041 309	1 041 294	■	1 041 290	1 041 313	1 041 317	1 041 321	1 041 325
LT 50 Gemini	1 043 256	1 043 224	1 043 228	1 043 232	1 043 236	1 043 220	■	1 043 216	1 043 240	1 043 244	1 043 248	1 043 252
LT 50 Mariner	1 049 416	1 049 384	1 049 388	1 049 391	1 049 396	1 049 380	■	1 049 376	1 049 400	1 049 404	1 049 408	1 049 412

### Внутривальный привод LT 50 NHK - Компакт с адаптером, переходником и чёрным кабелем длиной 3 м

Вал / Привод	SW 50	D	SM	H	H/3	B 60	K 60	50 x 1,5	DS 70	DS 74	DS 78	DS 85
LT 50 Jet	1 035 152	1 035 120	1 035 124	1 035 127	1 035 132	1 035 116	■	1 035 112	1 035 136	1 035 140	1 035 144	1 035 146
LT 50 Meteor	1 041 331	1 041 299	1 041 303	1 041 307	1 041 311	1 041 295	■	1 041 292	1 041 315	1 041 319	1 041 323	1 041 327
LT 50 Gemini	1 143 258	1 043 226	1 043 230	1 043 234	1 043 238	1 043 222	■	1 043 218	1 043 241	1 043 246	1 043 250	1 043 254
LT 50 Mariner	1 049 418	1 049 386	1 049 390	1 049 393	1 049 398	1 049 382	■	1 049 378	1 049 402	1 049 406	1 049 410	1 049 414

### Внутривальный привод LT 50 NHK - Компакт с адаптером, переходником, и чёрным PASS кабелем длиной 0,5 м

Welle / Antrieb	SW 50	D	SM	H	H/3	B 60	K 60	50 x 1,5	DS 70	DS 74	DS 78	DS 85
LT 50 Jet	1 035 153	1 035 121	1 035 125	1 035 129	1 035 133	1 035 117	■	1 035 113	1 035 137	1 035 141	1 035 145	1 035 149
LT 50 Meteor	1 041 332	1 041 300	1 041 304	1 041 308	1 041 312	1 041 296	■	1 041 293	1 041 316	1 041 320	1 041 324	1 041 328
LT 50 Gemini	1 043 259	1 043 227	1 043 231	1 043 235	1 043 239	1 043 223	■	1 043 219	1 043 243	1 043 247	1 043 251	1 043 255
LT 50 Mariner	1 049 419	1 049 387	1 049 392	1 049 395	1 049 399	1 049 383	■	1 049 379	1 049 403	1 049 407	1 049 411	1 049 415

### Внутривальный привод LT 50 NHK - Компакт с адаптером, переходником и белым кабелем длиной 2,5 м

Welle / Antrieb	SW 50	D	SM	H	H/3	B 60	K 60	50 x 1,5	DS 70	DS 74	DS 78	DS 85
LT 50 Jet	1 035 151	1 035 119	1 035 123	1 035 128	1 035 131	1 035 115	■	1 035 111	1 035 135	1 035 139	1 035 143	1 035 148
LT 50 Meteor	1 041 330	1 041 298	1 041 302	1 041 306	1 041 310	1 041 350	■	1 041 291	1 041 314	1 041 318	1 041 322	1 041 326
LT 50 Gemini	1 043 257	1 043 225	1 043 229	1 043 233	1 043 237	1 043 221	■	1 043 217	1 043 242	1 043 245	1 043 249	1 043 253
LT 50 Mariner	1 049 417	1 049 385	1 049 389	1 049 394	1 049 397	1 049 381	■	1 049 377	1 049 401	1 049 405	1 049 409	1 049 413

■ - по заказу

## Обзор артикулярных номеров Внутривальный привод HiPro LT 60

### Внутривальный привод HiPro LT 60 с адаптером, переходником и чёрным кабелем длиной 1 м

Вал / Привод	В 75	В 85	SM	К 76	63 x 1,5	70 x 1,5	DS 78	DS 78/D	DS 78/R	DS 85		
LT 60 Orion	1 160 085	1 160 086	1 160 081	1 160 087	1 160 106	1 160 088	1 160 080	1 160 083	1 160 084	1 160 082		
LT 60 Orion S	1 161 124	1 161 126	1 161 120	1 161 145	1 161 144	1 161 125	1 161 121	1 161 122	1 161 123	1 161 127		
LT 60 Vega	1 162 125	1 162 126	1 162 121	1 162 127	1 162 193	1 162 128	1 162 120	1 162 123	1 162 124	1 162 122		
LT 60 Sirius	1 164 146	1 164 147	1 164 142	1 164 148	1 164 166	1 164 149	1 164 141	1 164 144	1 164 145	1 164 143		
LT 60 Jupiter	1 165 122	1 165 125	1 165 123	1 165 145	1 165 144	1 165 124	1 165 127	1 165 126	1 165 120	1 165 128		
LT 60 Titan	1 166 155	1 166 156	1 166 154	1 166 157	1 166 218	1 166 158	1 166 150	1 166 151	1 166 152	1 166 153		
LT 60 Taurus	1 167 121	1 167 124	1 167 122	1 167 177	1 167 176	1 167 123	1 167 125	1 167 126	1 167 127	1 167 128		

### Внутривальный привод HiPro LT 60 с адаптером, переходником и чёрным кабелем длиной 3 м

Вал / Привод	В 75	В 85	SM	К 76	63 x 1,5	70 x 1,5	DS 78	DS 78/D	DS 78/R	DS 85		
LT 60 Orion	1 160 100	1 160 101	1 160 089	1 160 090	1 160 107	1 160 091	1 160 092	1 160 094	1 160 093	1 160 095		
LT 60 Orion S	1 161 133	1 161 134	1 161 135	1 161 147	1 161 146	1 161 132	1 161 136	1 161 137	1 161 138	1 161 139		
LT 60 Vega	1 162 140	1 162 141	1 162 129	1 162 130	1 162 194	1 162 131	1 162 132	1 162 134	1 162 133	1 162 135		
LT 60 Sirius	1 164 160	1 164 161	1 164 213	1 164 150	1 164 167	1 164 151	1 164 152	1 164 154	1 164 153	1 164 155		
LT 60 Jupiter	1 165 133	1 165 134	1 165 135	1 165 147	1 165 146	1 165 132	1 165 136	1 165 137	1 165 138	1 165 139		
LT 60 Titan	1 166 170	1 166 171	1 166 159	1 166 160	1 166 219	1 166 161	1 166 162	1 166 164	1 166 163	1 166 165		
LT 60 Taurus	1 167 133	1 167 134	1 167 135	1 167 179	1 167 178	1 167 132	1 167 136	1 167 137	1 167 138	1 167 139		

■ - по заказу

### Внутривальный привод HiPro LT 60 с адаптером, переходником и белым кабелем длиной 2,5 м

Привод \ Вал	В 75	В 85	SM	К 76	63 x 1,5	70 x 1,5	DS 78	DS 78/D	DS 78/R	DS 85		
LT 60 Orion	1 160 098	1 160 099	1 160 096	■	1 160 108	1 160 097	■	■	■	■		
LT 60 Orion S	1 161 129	1 161 130	1 161 131	■	1 161 148	1 161 128	■	■	■	■		
LT 60 Vega	1 162 138	1 162 139	1 162 136	■	1 162 195	1 162 137	■	■	■	■		
LT 60 Sirius	1 164 158	1 164 159	1 164 156	■	1 164 168	1 164 157	■	■	■	■		
LT 60 Jupiter	1 165 130	1 165 131	1 165 121	■	1 165 148	1 165 129	■	■	■	■		
LT 60 Titan	1 166 168	1 166 169	1 166 166	■	1 166 220	1 166 167	■	■	■	■		
LT 60 Taurus	1 167 130	1 167 131	1 167 120	■	1 167 180	1 167 129	■	■	■	■		

### Внутривальный привод HiPro LT 60 с адаптером, переходником и чёрным PASS кабелем длиной 0,5 м

Привод \ Вал	В 75	В 85	SM	К 76	63 x 1,5	70 x 1,5	DS 78	DS 78/D	DS 78/R	DS 85		
LT 60 Orion	■	■	■	■	■	■	1 160 102	1 160 103	1 160 104	1 160 105		
LT 60 Orion S	■	■	■	■	■	■	1 161 140	1 161 141	1 161 142	1 161 143		
LT 60 Vega	■	■	■	■	■	■	1 162 142	1 162 143	1 162 144	1 162 145		
LT 60 Sirius	■	■	■	■	■	■	1 164 162	1 164 163	1 164 164	1 164 165		
LT 60 Jupiter	■	■	■	■	■	■	1 165 140	1 165 141	1 165 142	1 165 143		
LT 60 Titan	■	■	■	■	■	■	1 166 172	1 166 173	1 166 174	1 166 175		
LT 60 Taurus	■	■	■	■	■	■	1 167 140	1 167 141	1 167 142	1 167 143		

■ - по заказу

## Обзор артикулярных номеров Внутривальный привод LT 60 НК - Компакт

### Внутривальный привод LT 60 НК - Компакт с адаптером, переходником и чёрным кабелем длиной 1 м

Вал \ Привод	B 75	B 85	SM	K 76	63 x 1,5	70 x 1,5	DS 78	DS 78/D	DS 78/R	DS 85		
LT 60 Vega	1 162 150	1 162 154	1 162 160	■	1 162 196	1 162 146	1 162 166	1 162 172	1 162 179	1 162 186		
LT 60 Sirius	1 164 181	1 164 187	1 164 193	■	1 164 169	1 164 140	1 164 215	1 164 191	1 164 221	1 164 198		
LT 60 Titan	1 166 185	1 166 191	1 166 196	■	1 166 222	1 166 179	1 166 202	1 166 208	1 166 212	1 166 217		
LT 60 Taurus	1 167 148	1 167 152	1 167 156	■	1 167 181	1 167 144	1 167 160	1 167 164	1 167 168	1 167 172		

### Внутривальный привод LT 60 НК - Компакт с адаптером, переходником и чёрным кабелем длиной 3 м

Вал \ Привод	B 75	B 85	SM	K 76	63 x 1,5	70 x 1,5	DS 78	DS 78/D	DS 78/R	DS 85		
LT 60 Vega	1 162 152	1 162 156	1 162 162	■	■	1 162 148	1 162 168	1 162 174	1 162 181	1 162 188		
LT 60 Sirius	1 164 183	1 164 189	1 164 214	■	■	1 164 211	1 164 217	1 164 219	1 164 197	1 164 200		
LT 60 Titan	1 166 225	1 166 176	1 166 178	■	■	1 166 223	1 166 229	1 166 232	1 166 235	1 166 238		
LT 60 Taurus	1 167 150	1 167 154	1 167 158	■	■	1 167 146	1 167 162	1 167 166	1 167 170	1 167 174		

### Внутривальный привод LT 60 НК - Компакт с адаптером, переходником и чёрным PASS кабелем длиной 0,5 м

Вал \ Привод	B 75	B 85	SM	K 76	63 x 1,5	70 x 1,5	DS 78	DS 78/D	DS 78/R	DS 85		
LT 60 Vega	1 162 153	1 162 157	1 162 163	■	■	1 162 149	1 162 169	1 162 175	1 162 182	1 162 189		
LT 60 Sirius	1 164 184	1 164 190	1 164 195	■	■	1 164 182	1 164 218	1 164 220	1 164 000	1 164 210		
LT 60 Titan	1 166 226	1 166 177	1 166 228	■	■	1 166 224	1 166 230	1 166 233	1 166 236	1 166 239		
LT 60 Taurus	1 167 151	1 167 155	1 167 159	■	■	1 167 147	1 167 163	1 167 167	1 167 171	1 167 175		

### Внутривальный привод LT 60 НК - Компакт с адаптером, переходником и белым кабелем длиной 2,5 м

Вал \ Привод	B 75	B 85	SM	K 76	63 x 1,5	70 x 1,5	DS 78	DS 78/D	DS 78/R	DS 85		
LT 60 Vega	1 162 151	1 162 155	1 162 161	■	■	1 162 147	1 162 167	1 162 173	1 162 180	1 162 187		
LT 60 Sirius	1 164 212	1 164 188	1 164 194	■	■	1 164 180	1 164 216	1 164 192	1 164 196	1 164 199		
LT 60 Titan	1 166 186	1 166 192	1 166 197	■	■	1 166 180	1 166 203	1 166 231	1 166 234	1 166 237		
LT 60 Taurus	1 167 149	1 167 153	1 167 157	■	■	1 167 145	1 167 161	1 167 165	1 167 169	1 167 173		

■ - по заказу

## Обзор артикулярных номеров Внутривальный привод ILT 50

### Внутривальный привод ILT 50 с адаптером, переходником и чёрным кабелем длиной 1 м

Привод \ Вал	50 x 1,5	SW 50	D	SM	H	H/3	B 60	K 60				
ILT 50 Jet	1 101 070	1 101071	1 101 072	1 101 073	1 101 074	1 101 075	1 101 076	1 101 077				
ILT 50 Ceres	1 102 030	1 102 031	1 102 032	1 102 033	1 102 034	1 102 035	1 102 036	1 102 037				
ILT 50 Atlas	1 103 055	1 103 040	1 103 041	1 103 042	1 103 043	1 103 044	1 103 045	1 103 046				
ILT 50 Meteor	1 104 040	1 104 041	1 104 042	1 104 043	1 104 044	1 104 045	1 104 046	1 104 047				
ILT 50 Apollo	1 106 040	1 106 041	1 106 042	1 106 043	1 106 044	1 106 045	1 106 046	1 106 047				

### Внутривальный привод ILT 50 с адаптером, переходником и чёрным кабелем длиной 3 м

Привод \ Вал	50 x 1,5	SW 50	D	SM	H	H/3	B 60	K 60				
ILT 50 Jet	1 101 078	1 101079	1 101 080	1 101 081	1 101 082	1 101 083	1 101 084	1 101 085				
ILT 50 Ceres	1 102 038	1 102 039	1 102 040	1 102 041	1 102 042	1 102 043	1 102 044	1 102 045				
ILT 50 Atlas	1 103 047	1 103 048	1 103 049	1 103 050	1 103 051	1 103 052	1 103 053	1 103 054				
ILT 50 Meteor	1 104 048	1 104 049	1 104 055	1 104 050	1 104 051	1 104 052	1 104 053	1 104 054				
ILT 50 Apollo	1 106 048	1 106 049	1 106 050	1 106 051	1 106 052	1 106 053	1 106 054	1 106 055				